

### Textnachrichten per Satellit und GPRS

#### Produktübersicht

Das SPIKE Textterminal ist ein einfach zu bedienendes Zusatzgerät für die DMR-200 und SureLinx 8100 D+/GPRS Geräte für mobile Tracking Applikationen. Sein integriertes LCD-Display, LED Leuchten und Druckknöpfe vereinfachen den Austausch von Textnachrichten und geben einen Überblick über den jeweiligen Empfangsstatus der mobilen Anwendung.



Hergestellt speziell für die Anwendung mit SatPro´s D+ Satelliten- und GPRS-Terminals bietet das SPIKE-Terminal bidirektionale Möglichkeiten des Textaustausches. Die frei einstellbare Funktionalität erlaubt eine kundenspezifische Einstellung des Gerätes.

#### Applikationen

##### *Wo ist mein Fahrzeug?*

SPIKE empfängt und sendet Benutzernachrichten, denen spezielle Namen über die Script-Funktionen zugeordnet werden können, um eindeutige Nachrichten zu erzeugen.

##### *Was zeigt mir meine Applikation ?*

Die integrierten LED's zeigen ständig den Status der Satellitenverbindung und den Power-Status. Der LCD-Bildschirm zeigt ausserdem den Status der DMR200 oder der SureLinx 8100 mit integriertem kabellosem Controller und die GPS-Position an.

##### *Arbeiten alle Systeme einwandfrei ?*

Die Benutzer erhalten jederzeit den aktuellen Status ihrer Inmarsat-Satelliten-Verbindung sowie die GPS Verfügbarkeit.

#### Key Benefits

- Einfach zu erstellende Textnachrichten für die Kontrolle und Überwachung mobiler Applikationen.
- Kundenspezifisch anpassbare Funktionen durch voll konfigurierbares Terminal
- Kommunikation über fest definierte Nachrichten oder mit freien Texten
- Das ideale Nachrichten Tool, um die Möglichkeiten der Kommunikation zwischen Land-Station und mobiler/maritimer Station zu erweitern.



# SPIKE Text-Terminal

## SPIKE Standard Hardware Möglichkeiten

- 4 x 20 Character LCD Display
- Sechs Druckknöpfe incl. einem Alarm-Knopf.
- Vier LED Indikatoren
- 6" x 3" x 2" Polycarbonat Gehäuse (IP67/Nema 4x)
- Abgesicherte Kabelzuführungs Punkte
- Verschraubungsmöglichkeit für leichte Installation
- Installations und Benutzerhandbuch



## SPIKE Standard Software Möglichkeiten

- Senden von Nachrichten
  - Benutzernachrichten (vordefiniert)
- Empfangen von Nachrichten
  - Anzeige von bis zu 60 Charactern auf einem alphanumerischem Display
- GPS Positionsanzeige
- DMR-200 oder SureLinx 8100 Status Anzeige

Produkt	Applikation/Konfiguration Beschreibung	Bestell-Nummer
SPIKE Mobiles Daten Terminal	3 Nachrichten Speicher	SR400204

SatPro Int. Ltd & Co KG  
Ewerweg 6

D-24245 Kirchbarkau  
Germany

Telefon +49 4302 9697 914  
Fax +49 4302 9697 915  
Email [info@satpro.org](mailto:info@satpro.org)

überreicht durch:

[www.satpro.org](http://www.satpro.org)

SatPro behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Ankündigung Produkte oder Spezifikationen zu ändern.  
© 2007 SatPro Int. Ltd & Co KG Alle Rechte reserviert. Alle Warenzeichen oder registrierte Warenzeichen sind das Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.